



Remontage:

Votre montre se remonte automatiquement au porter.

Si la montre est arrêtée, il suffit de tourner la couronne en position **1** une douzaine de fois dans le sens horaire.

La FFC dispose d'une réserve de marche de 120 ± 12 heures.

Mise à l'heure:

Tirer la couronne en position **2** et la tourner dans le sens anti-horaire pour faire bouger les doigts et le cadran tournant des minutes.

Un système de débrayage empêche la mise à l'heure dans le sens horaire.

Attention!

Remettre obligatoirement la couronne en position **1** pour que la montre fonctionne.

**Sur un écran rotatif, programmer 274 tours / 24h.
Faire tourner uniquement dans le sens indiqué!**



Indication des heures

